


Hochlastzeitfenster 2023 Elektrizitätswerk Simbach GmbH



*) 1/4 Stundenintervall Aufbau: bei den Zeiten ist jeweils das **Ende des 1/4 Stunden-Intervalls** angegeben

Beispiel: 11:00 bedeutet 10:45 - 11:00

Jahreszeiten Datenbasis BNetzA:

Frühling 01. März bis 31. Mai

Sommer 01. Juni bis 31. August

Herbst 01. September bis 30. November

Winter 01. Dezember bis 28. bzw. 29. Februar

Hinweis:

Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen gültig.

Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag sowie

die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten lt. BNetzA als Nebenzeiten.

"Alle Berechnungen basieren auf dem Leitfaden zur Berechnung individueller Netzentgeltvereinbarungen nach

§ 19 Abs. 2. S. 1 und 2 StromNEV der Bundesnetzagentur. (Stand September 2011)"