E-Werk)) Simbach

zukunft.jetzt

Hochlastzeitfenster 2025 Elektrizitätswerk Simbach GmbH



*) 1/4 Stundenintervall Aufbau: bei den Zeiten ist jeweils das **Ende des 1/4 Stunden-Intervalls** angegeben

Beispiel: 11:00 bedeutet 10:45 - 11:00

Jahreszeiten Datenbasis BNetzA:

Frühling	01. März bis 31. Mai
Sommer	01. Juni bis 31. August
Herbst	01. September bis 30. November
Winter	01. Dezember bis 28. bzw. 29. Februar

Hinweise:

Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen (Montag - Freitag) gültig.

Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag pro Woche sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr (24. Dezember - 1. Januar) gelten als Nebenzeiten.

"Alle Berechnungen basieren auf dem Leitfaden zur Berechnung individueller Netzentgeltvereinbarungen nach § 19 Abs. 2 Satz 1 und 2 StromNEV der Bundesnetzagentur (Stand September 2011)"